



**conseils
&
astuces**



LANCES D'ARROSAGE

Lances d'arrosage GEKA®

Protéger les lances d'arrosage contre le gel

Pour protéger une lance d'arrosage du gel, il convient de procéder de la même manière que pour tuyaux d'arrosage ou robinets extérieurs. Il est important qu'il ne reste pas d'eau dans l'appareil, car elle pourrait endommager le matériel en gelant.

Vider l'eau

Après la dernière utilisation avant l'hiver, vider complètement l'appareil. Secouer éventuellement plusieurs fois afin d'évacuer l'eau résiduelle des conduites, des buses et des raccords. Pour les lances d'arrosage équipées d'un clapet à bille, ouvrez le clapet à moitié seulement afin que l'eau puisse s'écouler autour du clapet.

Laisser sécher

Laisser l'appareil ouvert pendant quelques heures afin que les derniers résidus d'eau s'évaporent.

Conserver à l'abri du gel

Rangez la lance d'arrosage dans la cave, le garage ou l'abri de jardin, l'essentiel étant que la température n'y descende pas en dessous de 0 °C.

Ne pas stocker sous pression

Ne pas laisser le tuyau et les raccords sous pression afin de ne pas solliciter davantage les joints.

Desserrer les raccords si nécessaire.

Retirer les raccords rapides ou les connexions afin que l'eau ne s'y accumule pas.

En bref :

Stockez-la dans un endroit sec et à l'abri du gel pour prolonger considérablement la durée de vie de votre lance d'arrosage.